

Manuel Technique

Plaque signalétique de votre appareil de chauffage



Beaune S kombi

Vous trouverez des indications importantes aux pages suivantes !



MAX BLANK
HIGH QUALITY

Emplacement de la plaque signalétique

Selon la loi, la plaque signalétique doit être appliquée sur l'appareil de chauffage. Elle doit être placée de telle manière que les données techniques soient toujours lisibles dans leur intégralité.

Vous avez ainsi le libre choix, en fonction de la situation de votre poêle de la placer pour respecter cette prescription.

Méthode de fixation de la plaque signalétique :

1. Sortir la plaque signalétique de son emballage
2. Placer la plaque à un endroit en évidence sur l'appareil de chauffage, en fonction de son exposition, sur une partie inférieure de l'appareil pas trop exposée à la chaleur.

Notre recommandation :

- a) Sur partie inférieure du panneau arrière
 - b) Sur partie inférieure de l'habillage latéral
 - c) Sur le tiroir
 - d) Sur pierre – ou sur acier
3. Retirer le film plastique et coller à l'endroit décidé précédemment. La plaque signalétique ainsi que son adhésif résistent à une chaleur d'environ 180°C.

→ Numéro de série :

Le numéro de série de l'appareil de chauffage est serti sur le corps de chauffe au-dessus de la manette de réglage d'air en ouvrant la porte du foyer.



Manuel Technique pour le poêle

Beaune S kombi




Beaune S kombi

Sommaire :		Page
1	Fiche technique	4
2	Distances de sécurité – écarts au feu	5
3	D'autres informations	7
4	Manette de réglage d'air	8
5	Installation des pierres réfractaires	9
6	Nettoyage	12
7	Montage	13
8	Raccord d'air frais extérieur	15
9	Accessoires	18
10	Contenu de la livraison	18
11	Données produit	19
12	Traitement des déchets	22

**Sous réserve de modification.
Manuel Technique à lire attentivement et à conserver !**

Les normes nationales et européennes, ainsi que toutes spécifications de chaque pays et réglementations locales en vigueur doivent être observées !

1 Fiche technique (Dimensions cm)



Conforme aux normes d'essai et exigences		
EN 13240	1. BImSchV Stufe 2	Autriche Art. 15a B-VG
BStV München	BStV Regensburg	Danemark
Suisse LRV 2011	VKF-Nr. 26306	Ecodesign 2022

Données techniques	Beaufe S kombi
Hauteur	128 cm
Largeur	44 cm
Profondeur	44 cm
Poids total	135 kg
Poids chamotte	15 kg
Diamètre évacuation	Ø 150 mm
Diamètre buse d'air	Ø 100 mm
Largeur foyer	26 cm
Profondeur foyer	30 cm
Hauteur porte	58 cm
Largeur porte	39 cm
Hauteur vitre du foyer	46 cm
Largeur vitre du foyer	33 cm

Essai selon DIN EN 13240	Données du foyer
Combustibles autorisés	Bûches, briquettes
Consommation de combustible	1,8 kg / heure
Rendement	83 %
CO (13%O ₂)	1208 mg/m ³
CO (13%O ₂)	0,097 %
Poussières (13%O ₂)	27 mg/m ³
NO _x (13%O ₂)	129 mg/m ³
COV (C _x H _y) (13%O ₂)	35 mg/m ³
Puissance nominale	5,8 kW
Puissance calorifique	5,8 kW
Plage de puissances	5,8 kW – 3,0 kW
Capacité de chauffe	70-210 m ³

Données pour le calcul du conduit de fumées selon EN 13384

Débit des gaz de combustion	5,28 g/s
Température des gaz à la buse	255 °C
Tirage minimal	12 Pa

toutes les données sont des valeurs homologuées

Les essais ont été effectués avec un tuyau de 0.75 m intégré à l'installation


les données concernant la capacité de chauffe peuvent varier selon la situation du bâtiment

Uniquement briquettes de bois conformes à la norme DIN EN ISO 17225-3 classe A1

sous réserve de modifications technique !

2 Distances de sécurité – écarts au feu

Tous les composants inflammables, meubles et objets à proximité du poêle doivent être protégés et les réglementations locales en vigueur appliquées.



- 1...Plaque de sol
- 2...Zone de rayonnement
- 3...Mur latéral

Distances de sécurité aux composants inflammables :

Dans la **zone de rayonnement (2)** de la vitre du foyer une distance de **80 cm** de tout composant inflammable doit être respectée

L'espace de sécurité sur **les côtés** et **à l'arrière** doit être d'au moins **15 cm** de tous les matériaux de construction inflammables.


Dans la **zone de rayonnement (2)** une distance de **35 cm** d'un mur latérale doit être respectée.

En cas de sol inflammable, le poêle doit être installé sur une plaque de protection (1) qui, mesuré de l'ouverture du foyer, garantira une zone de sécurité d'au moins 30 cm sur les côtés et de 50 cm sur le devant de l'appareil.

Lors du choix des plaques de sol, veuillez respecter les réglementations locales en vigueur.

Pour les poêles **pivotants**, veuillez à respecter dans la **zone de pivotement** une distance de sécurité de **80 cm** de tout élément inflammable et à protéger.

Un sol inflammable doit être protégé dans la zone de pivotement par une **plaque de protection (1)** sur une distance de **50 cm** de la porte du foyer.



3 D'autres informations

La distance aux éléments non-inflammables peut être amoindrie.
Malgré le respect des distances de sécurité ci-dessus, la teinte des matériaux muraux peut s'altérer dans le temps, ce qui n'est pas couvert par la garantie.

Votre poêle à bois **n'est pas une installation de chauffage à feu continu**. À cet effet il est déconseillé de dépasser continuellement la puissance nominale de l'appareil.

En utilisation normale la poignée du poêle reste froide.
Cependant s'il arriverait exceptionnellement que la poignée devienne chaude, alors nous vous conseillons d'utiliser un gant.

Le tirage minimal est de 12 Pa, et le tirage maximal étant de 15 Pa, au-dessus de 15 Pa il est conseillé de prévoir une régulation du tirage.


Lors du raccordement d'air extérieur, il faut tenir compte du fait que la pression d'air atmosphérique équivaut à la pression d'air ambiant.
Un cas de surpression ou de dépression peut avoir des effets négatifs sur la combustion.

Contrôler le réglage des aimants de porte au moins une fois par an et, en cas de besoin, les ajuster afin de garantir l'étanchéité de la porte du foyer.
Les aimants ne doivent en aucun cas coller au cadre de foyer ; une distance de 1 à 2 mm est à respecter.

Contrôler également une fois par an l'état des aimants (qu'il n'y ait pas de fissures ou morceaux manquants) et les faire remplacer si nécessaire par votre revendeur spécialisé.

Avec la chaleur les joints de porte et de vitre peuvent s'user. Pour cela il est important de les contrôler régulièrement et, si nécessaire, de les remplacer.


4 Manette de réglage d'air




L'air nécessaire pour la combustion sera réglé par la manette de réglage d'air (1).

L'air primaire (2) et l'air secondaire (3) sont réglés avec une seule manette (1).

La combustion d'une quantité de bois (4) de 1,8 kg (environ 3 bûches de 20 à 25 cm de longueur) dure, selon la qualité du bois, les conditions météorologiques et le tirage de la cheminée, à peu près 40 à 45 minutes. Dès que le stade de braise rougeoyante est dépassé, il est possible de remettre une quantité de bois.




Positionner la manette de choix du combustible (5) à l'arrière du poêle sur la position bois jusqu'à ce qu'elle se verrouille en cette position.




Au moment de l'allumage positionner la manette de réglage d'air complètement à gauche (1), selon le symbole de la flèche :

→ Air de combustion complètement ouverte



Manette au (1/3) :

→ dans cette position on atteint la puissance nominale




Manette (1) complètement à droite :

→ Air de combustion complètement fermée

5 Installation des pierres réfractaires

Les pierres réfractaires destinées à ce poêle, ne doivent pas être collées ou maçonnées. Elles sont à poser comme suit, dans l'ordre décrit, dans le foyer. Il est important pour le bon fonctionnement de l'appareil, que les pierres réfractaires soient installées correctement.




Vérifier l'intégralité des pierres réfractaires et des déflecteurs.


Garder les pierres réfractaires à portée de main à côté du poêle.

Laisser la porte du foyer ouverte de façon sécurisée (ex: Bloquer la porte à l'aide d'une cale).


Vérifier la propreté du sol de la chambre de combustion et éventuellement la nettoyer



Installer le déflecteur supérieur (1) comme illustré.




Placer le déflecteur (1) comme illustré sur le support supérieur (O) et le support angulaire arrière (U).





Insérer la pierre de sol (2) comme sur le dessin et la pousser vers la devant.

S'assurer que le couvercle du fond (5) est bien à sa place.




Insérer les 3 pierres de fond (3) comme illustré dans le foyer et les aligner les unes aux autres






Tenir le déflecteur (4) en position verticale comme illustré, l'insérer dans le foyer et le pousser au-delà des supports latéraux vers le haut, jusqu'à ce que la languette soudée repose sur la pierre réfractaire arrière (3).



Le déflecteur (4) doit reposer sur le support supérieur (O) et à l'arrière avec la languette (U) sur la pierre réfractaire arrière (3) comme illustré.

Pousser le déflecteur (4) vers l'arrière jusqu'à ce qu'il se positionne avec la languette (6).




Mettre le chenet en place.

Pour démonter les pierres réfractaires, procéder dans l'ordre inverse.

6 Nettoyage


Pour un nettoyage minutieux du foyer, voir chapitre 5, afin de démonter les pierres réfractaires comme décrit. Cela permet un nettoyage plus en profondeur du foyer et des ouvertures d'air.

Pour nettoyer le tuyau d'évacuation des fumées, vous pouvez démonter les déflecteurs du poêle, et ainsi récupérer facilement la suie dans le foyer.



Pour le nettoyage du conduit, démonter les deux déflecteurs (1) et (4)

Ainsi vous avez libre accès à la buse d'évacuation des fumées.




Pour nettoyer la **chambre de combustion „Beaune – kombi“** (10) retirer toutes les pierres réfractaires.

Enlever le couvercle (5) et démonter la trappe de révision (11) ainsi que le disque de répartition d'air (12).

Nettoyer les canaux d'air avec un aspirateur adéquat.


Lors du remontage faire attention que le marquage sur le disque de répartition d'air (12) est visible

7 Montage: Beaune S kombi



Attention !

Manipuler tous les éléments d'habillage avec précaution !
Ne pas percuter les éléments entre eux !
Ne pas appuyer les angles ni les coins !
Couchez les éléments soigneusement sur un support type carton !




Outils de montage :

- Niveau
- Clé plate de 13
- Clé plate de 10
- Clé à six pans de 3
- Clé à six pans de 4


Déballer le poêle (1) avec précaution.

Retirer le couvercle en acier (2) du poêle (1).




Placer le poêle (1) à son emplacement définitif et vérifier les niveaux.

Si nécessaire, régler les niveaux à l'aide des pieds ajustables (4) en les tournants avec une clé plate.



Placer le couvercle en acier (2) sur le poêle (1).


La hauteur du couvercle (2) peut être réglée à l'aide des vis de réglage (4)




Montage socle pivotant

Démonter le couvercle d'arrivée d'air (5) du poêle (1).


Enlever les 5 vis de sécurité transport rouges (6) du socle pivotant (7).



Si nécessaire mettre le poêle (1) à niveau à l'aide des vis de réglage (8) que vous pouvez régler avec un tournevis à six pans à travers les percées (9) dans le socle pivotant.



Pour faire pivoter le poêle (1) appuyer sur le levier de blocage (10).




En enlevant le carré de blocage de rotation (11) qui se trouve dans le socle pivotant (7), il est possible de faire pivoter le poêle de 360°.

En positionnant le carré de blocage (11) dans l'ouverture (12) la rotation est limitée à 86°, c'est-à-dire 43° de chaque côté.

En positionnant le carré de blocage (11) dans l'ouverture (13) la rotation est limitée à 116°, c'est-à-dire 58° de chaque côté.

Montage des pierres réfractaires voir chapitre 5.

8 Raccord d'air frais extérieur



Raccord d'air frais


Le poêle est préparé pour un raccord d'air extérieur en dessous (U) ou à l'arrière (H).

Selon la finition du poêle il est nécessaire d'enlever les opercules où il faut monter des pièces spéciales.

Selon le type du raccord en dessous (U) ou à l'arrière (H) il faut installer soit une buse droite (1) ou une buse coudée (4).


Selon la finition du poêle il est nécessaire d'enlever les opercules où il faut monter des pièces spéciales.

Beaune-kombi avec socle pivotant et arrivée d'air




En plus du socle pivotant il faut les pièces suivantes :

- Buse d'arrivée d'air (1)
- Manchette de raccordement (8)
- Manchon sup. avec joint (10)
- Manchon inférieur (15)
- Disque de maintien pour le transport (13)




Démonter le couvercle d'arrivée d'air (5) du poêle.


Enlever les 5 vis de sécurité transport rouges (6) du socle pivotant (7).




Desserrer les 2 vis de la manchette (8), la pousser en buté sur la buse d'air (1) et desserrer les 2 vis sur le poêle (9). Tourner la buse d'air (1) d' $\frac{1}{4}$ de tour et retirer l'ensemble.




Démonter le manchon supérieur (10) en enlevant les 2 écrous extérieurs (11) ainsi que l'écrou de sécurité (12) central.



Retirer le disque de maintien pour le transport (13), qui ne servira plus. Pour ce faire desserrer les 2 vis (14) et tourner le disque pour pouvoir l'enlever.




Raccorder le manchon inférieur (15) à votre arrivée d'air extérieure (3). Placer le manchon (15) à l'emplacement du disque de maintien (13) et resserrer les 2 vis (14).




Pousser le manchon supérieur (10) sur le manchon inférieur (15) afin que ce dernier s'insère bien dans le joint. Fixer le manchon (10) avec les 2 écrous (11). Ensuite remettre l'écrou (12) en place en veillant à ne pas trop le serrer pour assurer une libre rotation.

Une attention particulière est à porter sur ce dernier point car il assure le maintien des 2 disques de pivotement.



Remettre en place l'ensemble buse d'air (1) et manchette (8) en opération inverse de celle expliquée plus haut.




Pour mettre en place le blocage de rotation (18), voir chapitre 7.

Remettre en place le couvercle d'arrivée d'air (5).

9 Accessoires

Plaques de sol amovibles



Les plaques amovibles Max Blank sont une solution pratique pour protéger le sol à côté et devant le poêle.

Les plaques de sol peuvent facilement être enlevées pour être nettoyées et aussi lorsque le poêle n'est pas en fonction.

10 Contenu de la livraison

- Poêle Beaune
- Revêtement de la chambre de combustion
- Notice d'installation et d'utilisation
- Manuel technique avec plaque signalétique

11 Données produit

Exigences d'informations applicables aux dispositifs de chauffage décentralisés à combustible solide selon les ordonnances (EU) 2015/1185 et (EU) 2015/1186

Coordonnées du fabricant ou de son représentant autorisé

Fabricant:	Max Blank GmbH
Contact:	Thomas Blank
Adresse:	Klaus-Blank-Straße 1
	91747 Westheim
	Allemagne

Données de l'appareil

Référence(s) du modèle:	KO8-Beaune-kombi
Modèles équivalents:	Beaune-kombi
Rapports d'essai:	DBI F 15/04/0324 DBI-Gastechnologisches Institut gGmbH Freiberg
Normes harmonisées:	EN 13240:2001/A2:2004/AC:2007
Autres normes / spécifications techniques:	-
Fonction de chauffage indirecte:	Non
Puissance thermique directe:	5,8 kW
Puissance thermique indirecte:	- kW

Caractéristiques à l'emploi avec combustible de référence


Efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux η_s :	73 %
Indice d'efficacité énergétique (IEE):	110

Précautions particulières pour l'assemblage, l'installation ou la maintenance

- Les distances de sécurité et les écarts au feu aux matériaux combustibles doivent impérativement être respectés !
- Le foyer doit toujours recevoir assez d'air de combustion ! Des installations d'aspiration d'air peuvent perturber l'alimentation d'air de combustion !

MAX BLANK GmbH

Klaus-Blank-Straße 1
91747 Westheim
Telefon 090 82 / 10 01
Telefax 090 82 / 26 02



91747 Westheim, 10.12.2021

Lieu, Date

Dipl. Ing. (FH) Thomas Blank

Signature

Combustible	Combustible de référence (un seul):	Autre(s) combustible (s) admissible (s):	η_s [x%]:	Émissions dues au chauffage des locaux à la puissance thermique nominale				Émissions dues au chauffage des locaux à la puissance thermique minimale			
				PM	OGC	CO	NO _x	PM	OGC	CO	NO _x
				[x] mg/Nm ³ (13% O ₂)				[x] mg/Nm ³ (13% O ₂)			
Bûches de bois ayant un taux d'humidité ≤ 25%	oui	non	73	27	35	1208	129	-	-	-	-
Bois comprimé ayant un taux d'humidité < 12%	non	oui	73	27	35	1208	129	-	-	-	-
Autre biomasse ligneuse	non	non	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Biomasse non ligneuse	non	non	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Anhracite et charbon maigre	non	non	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Coke de huile	non	non	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Semi-coke	non	non	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Charbon bitumineux	non	non	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Briquettes de lignite	non	non	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Briquettes de tourbe	non	non	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Briquettes constituées d'un mélange de combustibles fossiles	non	non	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres combustible fossile	non	non	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Briquettes constituées d'un mélange de biomasse et de combustible fossile	non	non	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autre mélange de biomasse et de combustible solide	non	non	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Caractéristiques pour une utilisation avec le combustible de référence uniquement

Caractéristique	Symbole	Valeur	Unité
Puissance thermique			
Puissance thermique nominale	P_{nom}	5,8	kW
Puissance thermique minimale (indicative)	P_{min}	n.d.	kW

Caractéristique	Symbole	Valeur	Unité
Rendement utile (PCI brut)			
Rendement utile à la puissance thermique nominale	$\eta_{th,nom}$	83	%
Rendement utile à la puissance thermique minimale (indicative)	$\eta_{th,min}$	n.d.	%

Consommation d'électricité auxiliaire			
À la puissance thermique nominale	e_{lmax}	x,xxx	kW
À la puissance thermique minimale	e_{lmin}	x,xxx	kW
En mode veille	e_{lsb}	x,xxx	kW
Puissance requise par la veilleuse permanente			
Puissance requise par la veilleuse (le cas échéant)	P_{pilot}	x,xxx/N. A.	kW

Type de contrôle de la puissance thermique/de la température de la pièce (sélectionner un seul type)	
Contrôle de la puissance thermique à un palier, pas de contrôle de la température de la pièce	oui
contrôle à deux ou plusieurs paliers manuels, pas de contrôle de la température de la pièce	non
contrôle de la température de la pièce avec thermostat mécanique	non
contrôle électronique de la température de la pièce	non
contrôle électronique de la température de la pièce et programmeur journalier	non
contrôle électronique de la température de la pièce et programmeur hebdomadaire	non
Autres options de contrôle (sélectionner une ou plusieurs options)	
contrôle de la température de la pièce, avec détecteur de présence	non
contrôle de la température de la pièce, avec détecteur de fenêtre ouverte	non
contrôle à distance	non



12 Traitement des déchets

Remarques:

- L'appareil de chauffage peut être décomposé en pièces détachées pour que ces pièces peuvent être recyclées ou mises au rebut de manière écologique.
- Nous vous recommandons de contacter votre entreprise de traitement des déchets locale pour une mise au rebut de l'appareil conforme aux règles.
- Pour le démontage approprié de l'appareil veuillez contacter une entreprise spécialisée.
- Les pièces en contact avec le feu comme les chamottes, les déflecteurs en vermiculite, le verre céramique (vitre) etc. peuvent être démontées et mises au rebut dans les ordures ménagères.

Informations pour les composants de l'appareil :

Chamottes dans le foyer

Enlevez les chamottes du foyer de l'appareil. Si besoin enlevez des éléments de fixation avant. Des éléments en argile réfractaire, qui étaient en contact direct avec le feu ou des fumées, doivent être mise au rebut et ne peuvent pas être recyclés ou réutilisés.

Vermiculite dans le foyer

Enlevez des éléments en vermiculite du foyer de l'appareil. Si besoin enlevez des éléments de fixation avant. Des éléments en vermiculite, qui étaient en contact direct avec le feu ou des fumées, doivent être mise au rebut et ne peuvent pas être recyclés ou réutilisés. Les possibilités locales du traitement des déchets doivent être respectées.

Vitre céramique

Démontez la vitre céramique avec des outils appropriés. Enlevez les joints et si besoin séparez-les du cadre de la vitre. Des vitres céramiques peuvent généralement être recyclées, mais doivent être triées par vitres décorées et vitres non-décorées. La vitre céramique peut être mise au rebut comme des gravats. Les possibilités locales du traitement des déchets doivent être respectées.

Tôle d'acier

Dévissez ou coupez les composants en tôle d'acier avec une meuleuse d'angle (alternative : pilage mécanique). Si besoin enlevez les joints avant. Mettez les pièces en tôle d'acier au rebut comme ferraille. Les possibilités locales du traitement des déchets doivent être respectées.

Fonte

Dévissez ou coupez les composants en fonte avec une meuleuse d'angle (alternative: pilage mécanique). Si besoin enlevez les joints avant. Mettez les pièces en fonte au rebut comme ferraille. Les possibilités locales du traitement des déchets doivent être respectées.

Pierre naturelle

Enlevez les pierres naturelles manuellement de l'appareil et mettez-les au rebut comme des gravats. Les possibilités locales du traitement des déchets doivent être respectées.

Céramique

Enlevez les céramiques manuellement de l'appareil et mettez-les au rebut comme des gravats. Les possibilités locales du traitement des déchets doivent être respectées.

Joint (fibre de verre)

Enlevez les joints manuellement de l'appareil. Ces composants ne peuvent pas être mis dans les déchets résiduels, parce que la fibre de verre ne peut pas être incinérée. Mettez les joints au rebut comme des fibres de verre et de céramique (fibres minérales artificielles).

Les possibilités locales du traitement des déchets doivent être respectées.

Poignées et éléments décoratifs en métal

Si existant, démontez des poignées et des éléments décoratifs en métal et mettez-les au rebut comme ferraille.

Les possibilités locales du traitement des déchets doivent être respectées.

Composants électriques et électroniques

Démontez les composants électriques et électroniques de l'appareil. Ces composants ne doivent pas être mis dans les déchets résiduels.

La mise au rebut de ces composants doit s'effectuer par une entreprise spécialisée (ou par le système retour vieille matière impératif RVM1).

Extrait de la nomenclature des déchets

(Ordonnance sur le catalogue Européen des déchets (Abfallverzeichnis-Verordnung-AVV))

Nomenclature des déchets	Sorte des déchets
15 01 01	Emballages de papier ou de carton
15 01 02	Emballages de plastique
15 01 03	Emballages en bois
15 01 04	Emballages de métal
15 01 05	Emballages composites
17 01 03	Carrelages et céramique
17 01 01	Béton (aussi des panneaux de silicate de calcium)
17 01 06	Mélanges de ou fractions séparées de béton, tuiles, carrelages et céramiques contenant des substances dangereuses
17 01 07	Mélanges de béton, tuiles, carrelages et céramiques hormis les matières qui rentrent dans la catégorie 17 01 06
17 02 02	Verre
17 04 01	Cuivre, bronze, laiton
17 04 02	Aluminium
17 04 05	Fer et acier
17 04 07	Métaux mixtes
17 05 04	Terre et pierres



M A X B L A N K
H I G H Q U A L I T Y

**Pour toute question, veuillez demander conseil à votre revendeur
(Voir cachet commercial)**

Max Blank GmbH - Klaus-Blank-Straße 1 - D-91747 Westheim
info@maxblank.fr www.maxblank.com

Nous nous réservons tout droit de modification de conception, de design, de couleur, ainsi que de toute erreur d'impression.