


Manuel Technique

Plaque signalétique de votre appareil de chauffage



Dijon S
Dijon L

Vous trouverez des indications importantes aux pages suivantes !

Emplacement de la plaque signalétique

Selon la loi, la plaque signalétique doit être appliquée sur l'appareil de chauffage. Elle doit être placée de telle manière que les données techniques soient toujours lisibles dans leur intégralité.

Vous avez ainsi le libre choix, en fonction de la situation de votre poêle de la placer pour respecter cette prescription.

Méthode de fixation de la plaque signalétique :

1. Sortir la plaque signalétique de son emballage
2. Placer la plaque à un endroit en évidence sur l'appareil de chauffage, en fonction de son exposition, sur une partie inférieure de l'appareil pas trop exposée à la chaleur.

Notre recommandation :

- a) Sur partie inférieure du panneau arrière
 - b) Sur partie inférieure de l'habillage latéral
 - c) Sur le tiroir
 - d) Sur pierre – ou sur acier
3. Retirer le film plastique et coller à l'endroit décidé précédemment. La plaque signalétique ainsi que son adhésif résistent à une chaleur d'environ 180°C.

→ Numéro de série :

Le numéro de série de l'appareil de chauffage est serti sur le corps de chauffe au-dessus de la manette de réglage d'air en ouvrant la porte du foyer.



Manuel Technique pour le poêle

Dijon






Sommaire :		Page
1	Fiche Technique	4
2	Distances de sécurité – écarts au feu	6
3	D'autres informations	8
4	Manette de réglage d'air	9
5	Installation des pierres réfractaires	10
6	Nettoyage	13
7	Montage	14
8	Raccord d'air frais extérieur	19
9	Accessoires	22
10	Contenu de la livraison	22
11	Données produit	23
12	Traitement des déchets	26




Sous réserve de modification.
Manuel Technique à lire attentivement et à conserver.

Les normes nationales et Européennes, ainsi que toutes spécifications de chaque pays et réglementations locales en vigueur doivent être observées

1 Fiche Technique (Dimensions en cm)



Dijon S



Dijon L

Conforme aux normes d'essai et exigences		
EN 13240	1. BlmSchV Stufe 2	Autriche Art. 15a B-VG
BStV München	BStV Regensburg	FBStVO Aachen
Suisse LRV 2011	VKF-Nr. 25846	Ecodesign 2022

Données techniques	Dijon S	Dijon L
Hauteur	146 cm	178,5 cm
Largeur (corps)	39 cm	39 cm
Profondeur (corps)	39 cm	39 cm
Poids Total	131 kg	180 kg
Poids chamottes	17,5 kg	17,5 kg
Bloc d'accumulation		40 kg
Diamètre évacuation	Ø 150 mm	Ø 150 mm
Diamètre buse d'air frais	Ø 100 mm	Ø 100 mm
Largeur foyer	26 cm	26 cm
Profondeur foyer	30 cm	30 cm
Hauteur porte	80 cm	80 cm
Largeur porte	39 cm	39 cm
Hauteur vitre du foyer	68 cm	68 cm
Largeur vitre du foyer	33 cm	33 cm

Essai selon DIN EN 13240	Données du foyer
Combustibles autorisés	Bûches, briquettes ¹⁾
Consommation de combustible	2,7 kg / heure
Rendement	81 %
CO (13%O ₂)	1072 mg/m ³
CO (13%O ₂)	0,086 %
Poussière (13%O ₂)	38 mg/m ³
NO _x (13%O ₂)	125 mg/m ³
COV (C _x H _y) (13%O ₂)	78 mg/m ³
Emission COV (Autriche Art. 15a B-VG)	35 mg/MJ
Puissance nominale	8,5 kW
Puissance calorifique	8,5 kW
Capacité de chauffe	70-210 m ³

Données pour le calcul du conduit de fumées selon EN 13384

Débit des gaz de combustion	10,95 g/s
Température des gaz à la buse	265 °C
Tirage minimal	12 Pa
Les essais ont été effectués avec un tuyau de 1 m intégré à l'installation.	


toutes les données sont des valeurs homologuées

les données concernant la capacité de chauffe peuvent varier selon la situation du bâtiment

¹⁾ **Uniquement briquettes de bois conformes à la norme DIN EN ISO 17225-3 classe A1**
sous réserve de modifications technique !

2 Distances de sécurité – écarts au feu

Tous les composants inflammables, meubles et objets à proximité du poêle doivent être protégés et les réglementations locales en vigueur appliquées.



Distance au mur inflammable

Distance au mur isolé

- 1...Plaque de sol
- 2...Zone de rayonnement
- 3...Isolation-Promasil

Distances de sécurité aux composants inflammables :

Dans **la zone de rayonnement (2)** de la vitre du foyer une distance de 80 cm de tout composant inflammable doit être respectée

L'espace de sécurité sur **les côtés** et **à l'arrière** doit être d'au moins 37 cm de tous les matériaux de construction inflammables.


Si le mur à protéger est isolé (3) avec **4 cm** de plaques Promasil KS 950 par exemple ou avec une isolation semblable, alors **une distance latérale et arrière** d'au moins **18 cm** est à respecter.

En cas de sol inflammable, le poêle doit être installé sur une plaque de protection (1) qui, mesuré de l'ouverture du foyer, garantira une zone de sécurité d'au moins 30 cm sur les côtés et de 50 cm sur le devant de l'appareil.

Lors du choix des plaques de sol, veuillez respecter les réglementations locales en vigueur.

Pour les poêles **pivotants**, veillez à respecter dans **la zone de pivotement** une distance de sécurité de **80 cm** de tout élément inflammable et à protéger.

Un sol inflammable doit être protégé dans la zone de pivotement par une **plaque de protection (1)** sur une distance de **50 cm** de la porte du foyer.



3 D'autres informations

La distance aux éléments non-inflammables peut être amoindrie.
Malgré le respect des distances de sécurité ci-dessus, la teinte des matériaux muraux peut s'altérer dans le temps, ce qui n'est pas couvert par la garantie.

Votre poêle à bois **n'est pas une installation de chauffage à feu continu**. À cet effet il est déconseillé de dépasser continuellement la puissance nominale de l'appareil.

En utilisation normale la poignée du poêle reste froide.
Cependant s'il arriverait exceptionnellement que la poignée devienne chaude, alors nous vous conseillons d'utiliser un gant.

Le tirage minimal est de 12 Pa, et le tirage maximal étant de 15 Pa, au-dessus de 15 Pa il est conseillé de prévoir une régulation du tirage.


Lors du raccordement d'air extérieur, il faut tenir compte du fait que la pression d'air atmosphérique équivaut à la pression d'air ambiant.
Un cas de surpression ou de dépression peut avoir des effets négatifs sur la combustion.

Vérifier le réglage des aimants de porte au moins une fois par an et, en cas de besoin, les ajuster afin de garantir l'étanchéité de la porte du foyer.
Les aimants ne doivent en aucun cas coller au cadre de foyer ; une distance de 1 à 2 mm est à respecter.

Contrôler également une fois par an l'état des aimants (qu'il n'y ait pas de fissures ou morceaux manquants) et les faire remplacer si nécessaire par votre revendeur spécialisé

Avec la chaleur les joints de porte et de vitre peuvent s'user. Pour cela il est important de les contrôler régulièrement et, si nécessaire, de les remplacer.

4 Manette de réglage d'air



L'air nécessaire pour la combustion sera réglé par la manette de réglage d'air (1).

L'air primaire (2) et l'air secondaire (3) sont réglés avec une seule manette (1).

La combustion d'une quantité de bois (4) de 1,9 kg (environ 3 bûches de 20 à 25 cm de long) dure, selon la qualité du bois, les conditions météorologiques et le tirage de la cheminée, à peu près 40 à 45 minutes.

Dès que le stade de braise rougeoyante est dépassé, il est possible de remettre une quantité de bois.

Positionner la manette de choix du combustible (5) à l'arrière du poêle sur la position bois jusqu'à ce qu'elle se verrouille en cette position.

Au moment de l'allumage positionner la manette de réglage d'air complètement à gauche (1), selon le symbole de la flèche :

→ Air de combustion complètement ouverte

Manette au (1/3) :


→ dans cette position on atteint la puissance nominale

Manette (1) complètement à droite :

→ Air de combustion complètement fermée

5 Installation des pierres réfractaires

Les pierres réfractaires destinées à ce poêle, ne doivent pas être collées ou maçonnées. Elles sont à poser comme suit, dans l'ordre décrit, dans le foyer. Il est important pour le bon fonctionnement de l'appareil, que les pierres réfractaires soient installées correctement.




Vérifier l'intégralité des pierres réfractaires ainsi que des déflecteurs.


Garder les pierres réfractaires à portée de main à côté du poêle.

Laisser la porte du foyer ouverte de façon sécurisée (ex: Bloquer la porte à l'aide d'une cale).


Vérifier la propreté du sol de la chambre de combustion et éventuellement la nettoyer



Installer le déflecteur supérieur (1) comme illustré.




Placer le déflecteur (1) comme illustré sur le support supérieur (O) et le support angulaire arrière (U).




Insérer la pierre de sol (2) comme sur le dessin et la pousser vers la devant.

S'assurer que le couvercle du fond (6) soit bien à sa place.




Insérer la pierre latérale gauche (3) ainsi que celle de droite (4) entre la pierre de sol (2) et la paroi du foyer comme illustré.




Insérer la deuxième pierre latérale gauche (3) sur la pierre latérale (3) déjà montée.

Installer la deuxième pierre latérale droite (4) de la même manière.




Après le montage de la pierre de sol (2), des pierres latérales gauches (3) et droites (4) aligner celles-ci les unes aux autres.



Insérer le déflecteur (5) dans le foyer en le tenant en position verticale comme illustré. Le pousser au-delà des supports latéraux vers le haut jusqu'à ce que la languette soudée puisse poser sur les pierres réfractaires latérales (3, 4).

Le déflecteur (5) doit reposer sur le support supérieur (O) et à l'arrière avec la languette (U) sur les pierres réfractaires (3, 4).



Pousser le déflecteur (5) vers l'arrière jusqu'à ce que la languette (7) soit correctement positionnée.


Mettre le chenet en place.

Pour démonter les pierres réfractaires, procéder dans l'ordre inverse.

6 Nettoyage

Pour un nettoyage minutieux du foyer, voir chapitre 5, afin de démonter les pierres réfractaires comme décrit. Cela permet un nettoyage plus en profondeur du foyer et des ouvertures d'air.


Pour nettoyer le tuyau d'évacuation des fumées, vous pouvez démonter les déflecteurs du poêle, et ainsi récupérer facilement la suie dans le foyer.



Une fois par an nettoyer les déflecteurs (1) et (5) de cendres et de suie.

Pour le nettoyage du conduit, démonter les deux déflecteurs (1) et (5)

Ainsi vous avez libre accès à la buse d'évacuation des fumées.




Pour nettoyer **la chambre de combustion** (9) retirer toutes les pierres réfractaires.

Enlever le couvercle (6) et démonter la trappe de révision (10) ainsi que le disque de répartition d'air (11).

Nettoyer les canaux d'air avec un aspirateur adéquat.

Lors du remontage faire attention que le marquage sur le disque de répartition d'air (11) est visible en haut.

7 Montage




Attention !

Manipuler tous les éléments d'habillage avec précaution !

Ne pas percuter les éléments entre eux !

Ne pas appuyer les angles ni les coins !

Couchez les éléments soigneusement sur un support type carton !




Outils de montage :

- Niveau
- Clé plate de 13
- Clé plate de 10
- Clé à six pans de 3
- Clé à six pans de 4

Déballer le poêle (1) avec précaution.


Retirer le couvercle en acier (2) et le cache du socle (3).

Pour ce faire suivre pas à pas les indications suivantes dans l'ordre inverse.




Placer le poêle (1) à son emplacement définitif et vérifier les niveaux.

Si nécessaire, régler les niveaux à l'aide des pieds ajustables (4) en les tournants avec une clé plate.




Fixer le cache de socle (3) avec 4 vis à six pans (5) au poêle (1).



Placer le couvercle en acier (2) sur le poêle (1).

La hauteur du couvercle en acier (2) peut être réglée à l'aide des vis de réglage (6).




Montage des pierres d'accumulation dans le Dijon L


Pour le montage des pierres d'accumulation enlever le couvercle (2).

Le bloc d'accumulation est constitué de 3 pierres inférieures (7) et 3 pierres supérieures (8).


Positionner les pierres d'accumulation inférieures (7) comme illustré avec la rainure vers le bas dans le poêle (9).




Positionner les 3 pierres supérieures (8) sur les pierres inférieures (7).



Sur l'illustration ci-contre les pierres d'accumulation montées dans le Dijon L avec évacuation des fumées dessus (9).




Dans un Dijon L avec évacuation des fumées arrière (10), il faut insérer un coude dans le bloc d'accumulation. Dans ce cas utiliser seulement 2 pierres d'accumulation supérieures (8).



Poser le couvercle en acier (2) sur le poêle (1).


La hauteur du couvercle en acier (2) peut être réglée à l'aide des vis de réglage (6).




Montage du socle pivotant

Démonter le couvercle d'arrivée d'air (12) du poêle (1).


Enlever les 5 vis de sécurité transport rouges (13) du socle pivotant (14).



Si nécessaire mettre le pôle (1) à niveau à l'aide des vis de réglage (15) que vous pouvez régler avec un tournevis à six pans à travers les percées dans le socle pivotant (16).



Pour faire pivoter le pôle (1) appuyer sur le levier de blocage (17).





En enlevant le carré de blocage de rotation (18) qui se trouve dans le socle pivotant, il est possible de faire pivoter le pôle de 360° .

En positionnant le carré de blocage (18) dans l'ouverture (19) la rotation est limitée à 86° , c'est-à-dire 43° de chaque côté.

En positionnant le carré de blocage (18) dans l'ouverture (20) la rotation est limitée à 116° , c'est-à-dire 58° de chaque côté.

Montage des pierres réfractaires voir chapitre 5.

8 Raccord d'air frais extérieur




Raccord d'air extérieur

Le poêle est préparé pour un raccord d'air extérieur en dessous (U) ou à l'arrière (H).

Selon le type du raccord en dessous (U) ou à l'arrière (H) il faut installer soit une buse droite (1) ou une buse coudée (2).


Selon la finition du poêle il est nécessaire d'enlever les opercules où il faut monter des pièces spéciales.



Dijon avec socle pivotant et arrivée d'air


En plus du socle pivotant il faut les pièces suivantes :

- Buse d'arrivée d'air (1)
- Manchette de raccordement (6)
- Manchon supérieur avec joint (8)
- Manchon inférieur (13)
- Disque de maintien pour le transport (11)




Démonter le couvercle d'arrivée d'air (3) du poêle.


Enlever les 5 vis de sécurité transport rouges (4) du socle pivotant (5).




Desserrer les 2 vis de la manchette (6), la pousser en buté sur la buse d'air (1) et desserrer les 2 vis sur le pôle (7). Tourner la buse d'air (1) d' $\frac{1}{4}$ de tour et retirer l'ensemble.




Démonter le manchon supérieur (8) en enlevant les 2 écrous extérieurs (9) ainsi que l'écrou de sécurité central (10).




Retirer le disque de maintien pour le transport (11), qui ne servira plus. Pour ce faire desserrer les 2 vis (12) et tourner le disque pour pouvoir l'enlever.




Raccorder le manchon inférieur (13) à votre arrivée d'air extérieure (14). Placer le manchon (13) à l'emplacement du disque de maintien (11) et resserrer les 2 vis (12)



Pousser le manchon supérieur (8) sur le manchon inférieur (13) afin que ce dernier s'insère bien dans le joint. Fixer le manchon (8) avec les 2 écrous (9). Ensuite remettre l'écrou (10) en place en veillant à ne pas trop le serrer pour assurer une libre rotation. Une attention particulière est à porter sur ce dernier point car il assure le maintien des 2 disques de pivotement.




Remettre en place l'ensemble buse d'air (1) et manchette (6) en opération inverse de celle expliquée plus haut.



Pour mettre en place le blocage de rotation (17), voir chapitre 7.

Remettre en place le couvercle d'arrivée d'air (3).

9 Accessoires



Plaques de sol amovibles

Les plaques amovibles Max Blank sont une solution pratique pour protéger le sol à côté et devant le poêle.

Les plaques de sol peuvent facilement être enlevées pour être nettoyées et aussi lorsque le poêle n'est pas en fonction.

10 Contenu de la livraison

- Poêle Dijon
- Revêtement de la chambre de combustion
- Notice d'installation et d'utilisation
- Manuel technique avec plaque signalétique

11 Données produit

Exigences d'informations applicables aux dispositifs de chauffage décentralisés à combustible solide selon les ordonnances (EU) 2015/1185 et (EU) 2015/1186

Coordonnées du fabricant ou de son représentant autorisé

Fabricant:	Max Blank GmbH
Contact:	Thomas Blank
Adresse:	Klaus-Blank-Straße 1
	91747 Westheim
	Allemagne

Données de l'appareil

Référence(s) du modèle:	KO6-R-Dijon
Modèles équivalents:	Dijon S / Dijon L
Rapports d'essai:	DBI F 14/03/0267 DBI-Gastechnologisches Institut gGmbH Freiberg
Normes harmonisées:	EN 13240:2001/A2:2004/AC:2007
Autres normes / spécifications techniques:	-
Fonction de chauffage indirecte:	Non
Puissance thermique directe:	8,5 kW
Puissance thermique indirecte:	- kW

Caractéristiques à l'emploi avec combustible de référence


Efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux η_s :	71 %
Indice d'efficacité énergétique (IEE):	107

Précautions particulières pour l'assemblage, l'installation ou la maintenance

- Les distances de sécurité et les écarts au feu aux matériaux combustibles doivent impérativement être respectés !
- Le foyer doit toujours recevoir assez d'air de combustion ! Des installations d'aspiration d'air peuvent perturber l'alimentation d'air de combustion !

MAX BLANK GmbH

Klaus-Blank-Straße 1
91747 Westheim
Telefon 0 90 82 / 26 01
Telefax 0 90 82 / 26 02



91747 Westheim, 10.12.2021

Lieu, Date

Dipl. Ing. (FH) Thomas Blank

Signature

Combustible	Combustible de référence (un seul):	Autre(s) combustible (s) admissible (s):	η_s [x%]:	Émissions dues au chauffage des locaux à la puissance thermique nominale				Émissions dues au chauffage des locaux à la puissance thermique minimale			
				PM	OGC	CO	NO _x	PM	OGC	CO	NO _x
				[x] mg/Nm ³ (13% O ₂)				[x] mg/Nm ³ (13% O ₂)			
Bûches de bois ayant un taux d'humidité ≤ 25%	oui	non	71	38	78	1072	125	-	-	-	-
Bois comprimé ayant un taux d'humidité < 12%	non	oui	71	38	78	1072	125	-	-	-	-
Autre biomasse ligneuse	non	non	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Biomasse non ligneuse	non	non	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Anhracite et charbon maigre	non	non	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Coke de huile	non	non	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Semi-coke	non	non	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Charbon bitumineux	non	non	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Briquettes de lignite	non	non	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Briquettes de tourbe	non	non	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Briquettes constituées d'un mélange de combustibles fossiles	non	non	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres combustible fossile	non	non	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Briquettes constituées d'un mélange de biomasse et de combustible fossile	non	non	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autre mélange de biomasse et de combustible solide	non	non	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Caractéristiques pour une utilisation avec le combustible de référence uniquement

Caractéristique	Symbole	Valeur	Unité
Puissance thermique			
Puissance thermique nominale	P_{nom}	8,5	kW
Puissance thermique minimale (indicative)	P_{min}	n.d.	kW

Caractéristique	Symbole	Valeur	Unité
Rendement utile (PCI brut)			
Rendement utile à la puissance thermique nominale	$\eta_{th,nom}$	81	%
Rendement utile à la puissance thermique minimale (indicative)	$\eta_{th,min}$	n.d.	%

Consommation d'électricité auxiliaire			
À la puissance thermique nominale	e_{lmax}	x,xxx	kW
À la puissance thermique minimale	e_{lmin}	x,xxx	kW
En mode veille	e_{lsb}	x,xxx	kW
Puissance requise par la veilleuse permanente			
Puissance requise par la veilleuse (le cas échéant)	P_{pilot}	x,xxx/N. A.	kW

Type de contrôle de la puissance thermique/de la température de la pièce (sélectionner un seul type)	
Contrôle de la puissance thermique à un palier, pas de contrôle de la température de la pièce	oui
contrôle à deux ou plusieurs paliers manuels, pas de contrôle de la température de la pièce	non
contrôle de la température de la pièce avec thermostat mécanique	non
contrôle électronique de la température de la pièce	non
contrôle électronique de la température de la pièce et programmateur journalier	non
contrôle électronique de la température de la pièce et programmateur hebdomadaire	non
Autres options de contrôle (sélectionner une ou plusieurs options)	
contrôle de la température de la pièce, avec détecteur de présence	non
contrôle de la température de la pièce, avec détecteur de fenêtre ouverte	non
contrôle à distance	non



12 Traitement des déchets

Remarques:

- L'appareil de chauffage peut être décomposé en pièces détachées pour que ces pièces peuvent être recyclées ou mises au rebut de manière écologique.
- Nous vous recommandons de contacter votre entreprise de traitement des déchets locale pour une mise au rebut de l'appareil conforme aux règles.
- Pour le démontage approprié de l'appareil veuillez contacter une entreprise spécialisée.
- Les pièces en contact avec le feu comme les chamottes, les déflecteurs en vermiculite, le verre céramique (vitre) etc. peuvent être démontées et mises au rebut dans les ordures ménagères.

Informations pour les composants de l'appareil :

Chamottes dans le foyer

Enlevez les chamottes du foyer de l'appareil. Si besoin enlevez des éléments de fixation avant. Des éléments en argile réfractaire, qui étaient en contact direct avec le feu ou des fumées, doivent être mise au rebut et ne peuvent pas être recyclés ou réutilisés.

Vermiculite dans le foyer

Enlevez des éléments en vermiculite du foyer de l'appareil. Si besoin enlevez des éléments de fixation avant. Des éléments en vermiculite, qui étaient en contact direct avec le feu ou des fumées, doivent être mise au rebut et ne peuvent pas être recyclés ou réutilisés. Les possibilités locales du traitement des déchets doivent être respectées.

Vitre céramique

Démontez la vitre céramique avec des outils appropriés. Enlevez les joints et si besoin séparez-les du cadre de la vitre. Des vitres céramiques peuvent généralement être recyclées, mais doivent être triées par vitres décorées et vitres non-décorées. La vitre céramique peut être mise au rebut comme des gravats. Les possibilités locales du traitement des déchets doivent être respectées.

Tôle d'acier

Dévissez ou coupez les composants en tôle d'acier avec une meuleuse d'angle (alternative : pilage mécanique). Si besoin enlevez les joints avant. Mettez les pièces en tôle d'acier au rebut comme ferraille. Les possibilités locales du traitement des déchets doivent être respectées.

Fonte

Dévissez ou coupez les composants en fonte avec une meuleuse d'angle (alternative: pilage mécanique). Si besoin enlevez les joints avant. Mettez les pièces en fonte au rebut comme ferraille. Les possibilités locales du traitement des déchets doivent être respectées.

Pierre naturelle

Enlevez les pierres naturelles manuellement de l'appareil et mettez-les au rebut comme des gravats. Les possibilités locales du traitement des déchets doivent être respectées.

Céramique

Enlevez les céramiques manuellement de l'appareil et mettez-les au rebut comme des gravats. Les possibilités locales du traitement des déchets doivent être respectées.

Joint (fibre de verre)

Enlevez les joints manuellement de l'appareil. Ces composants ne peuvent pas être mis dans les déchets résiduels, parce que la fibre de verre ne peut pas être incinérée. Mettez les joints au rebut comme des fibres de verre et de céramique (fibres minérales artificielles).

Les possibilités locales du traitement des déchets doivent être respectées.

Poignées et éléments décoratifs en métal

Si existant, démontez des poignées et des éléments décoratifs en métal et mettez-les au rebut comme ferraille.

Les possibilités locales du traitement des déchets doivent être respectées.

Composants électriques et électroniques

Démontez les composants électriques et électroniques de l'appareil. Ces composants ne doivent pas être mis dans les déchets résiduels.

La mise au rebut de ces composants doit s'effectuer par une entreprise spécialisée (ou par le système retour vieille matière impératif RVMl).

Extrait de la nomenclature des déchets

(Ordonnance sur le catalogue Européen des déchets (Abfallverzeichnis-Verordnung-AVV))

Nomenclature des déchets	Sorte des déchets
15 01 01	Emballages de papier ou de carton
15 01 02	Emballages de plastique
15 01 03	Emballages en bois
15 01 04	Emballages de métal
15 01 05	Emballages composites
17 01 03	Carrelages et céramique
17 01 01	Béton (aussi des panneaux de silicate de calcium)
17 01 06	Mélanges de ou fractions séparées de béton, tuiles, carrelages et céramiques contenant des substances dangereuses
17 01 07	Mélanges de béton, tuiles, carrelages et céramiques hormis les matières qui rentrent dans la catégorie 17 01 06
17 02 02	Verre
17 04 01	Cuivre, bronze, laiton
17 04 02	Aluminium
17 04 05	Fer et acier
17 04 07	Métaux mixtes
17 05 04	Terre et pierres



M A X B L A N K
H I G H Q U A L I T Y

**Pour toute question, veuillez demander conseil à votre revendeur
(Voir cachet commercial)**

Max Blank GmbH - Klaus-Blank-Straße 1 - D-91747 Westheim
info@maxblank.fr www.maxblank.com

Nous nous réservons tout droit de modification de conception, de design, de couleur, ainsi que de toute erreur d'impression.